

SAMSUNG

คำแนะนำในการติดตั้งและใช้งาน

## เตาแก๊วเซรามิค



C21RIAN

เพื่อป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุหรือความเสียหายต่อเตา โปรดอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนที่จะติดตั้งหรือใช้อุปกรณ์ และเก็บคู่มือนี้ไว้เพื่ออ้างอิงในอนาคต



# สารบัญ

การใช้คู่มือนี้ . . . . .	2
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย . . . . .	3
ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า . . . . .	3
ความปลอดภัยสำหรับเด็ก . . . . .	3
ความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน . . . . .	4
ความปลอดภัยขณะทำความสะอาด . . . . .	4
คำแนะนำในการทิ้ง . . . . .	4
การติดตั้งเตา . . . . .	5
ระเบียนและมาตรฐาน . . . . .	5
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ติดตั้ง . . . . .	5
การต่อปลั๊กไฟ . . . . .	6
การติดตั้งบนเคาเตอร์ . . . . .	6
ชิ้นส่วนและคุณสมบัติ . . . . .	7
โซนปรุงอาหารและแผงควบคุม . . . . .	7
องค์ประกอบ . . . . .	8
คุณสมบัติหลักของอุปกรณ์ . . . . .	9
การปิดเพื่อความปลอดภัย . . . . .	10
สัญลักษณ์แสดงความร้อนหลงเหลือ . . . . .	10
ก่อนที่จะเริ่มต้น . . . . .	11
การทำความสะอาดครั้งแรก . . . . .	11
การใช้เตา . . . . .	11
การใช้ภาชนะที่เหมาะสม . . . . .	11
การใช้เซนเซอร์ควบคุมแบบสัมผัส . . . . .	12
การเปิดสวิตช์อุปกรณ์ . . . . .	13
การควบคุมอุณหภูมิ . . . . .	13
การปิดอุปกรณ์ . . . . .	14
การปิดโซนการปรุงอาหาร . . . . .	14
การใช้ล๊อคป้องกันเด็ก . . . . .	15
การล๊อคและปลดล๊อคแผงควบคุม . . . . .	16
การจับเวลา . . . . .	17
การตั้งค่าการปิดเครื่องเพื่อความปลอดภัย . . . . .	17
การจับเวลานับถอยหลัง . . . . .	18
การทำความสะอาดและดูแลรักษา . . . . .	19
เตา . . . . .	19
เพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์ของคุณ . . . . .	20
การรับประกันและบริการ . . . . .	21
คำถามที่พบบ่อยและการแก้ไขปัญหา . . . . .	21
บริการ . . . . .	22
ข้อมูลทางเทคนิค . . . . .	23

## การใช้คู่มือนี้

TH

โปรดใช้เวลาเพื่ออ่านคู่มือผู้ใช้เล่มนี้ โดยเฉพาะในส่วนข้อมูลเพื่อความปลอดภัยที่อยู่ในหัวข้อถัดไป ก่อนที่จะใช้อุปกรณ์ โปรดเก็บคู่มือนี้ไว้เพื่ออ้างอิงในอนาคต ถ้ามีการเปลี่ยนมือเจ้าของ โปรดมอบคู่มือนี้ให้กับเจ้าของใหม่ด้วย



นี่คือสัญลักษณ์เตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย

คำเตือน แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของคุณ

สำคัญ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดกับอุปกรณ์



สัญลักษณ์นี้แสดงถึงข้อมูลที่เป็ประโยชน์และคำแนะนำสำหรับนำไปปฏิบัติ



สัญลักษณ์นี้หมายถึงมาตรการที่สามารถดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

1. หมายเลขเซรี่ย์หมายถึงคำแนะนำที่ละขั้นตอนสำหรับการใช้อุปกรณ์
2. ...
3. ...

คู่มือนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนที่คุณสามารถดำเนินการเพื่อวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โปรดอ่านหัวข้อ "การแก้ไขปัญหา"

## ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย



ความปลอดภัยของอุปกรณ์นี้สอดคล้องกับมาตรฐานทางเทคนิคที่เป็นที่ยอมรับ และกฎหมาย German Appliance Safety Law อย่างไรก็ตาม ในฐานะผู้ผลิต เราเชื่อว่าเรามีหน้าที่ให้ข้อมูลและทำให้คุณคุ้นเคยกับคำแนะนำด้านความปลอดภัยต่อไปนี้

TH

### ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า

- โปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์ได้รับการติดตั้งและลงกราวด์อย่างถูกต้องโดยช่างเทคนิคที่มีความชำนาญ
- โปรดให้ช่างซ่อมบำรุงที่มีความชำนาญเป็นผู้ให้บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ การซ่อมบำรุงโดยบุคคลที่ไม่มีความชำนาญจะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ถ้าอุปกรณ์จำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุง โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้าน มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายและทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ
- อุปกรณ์ที่มีการฝังหรือติดตั้งภายใน จะต้องใช้งานหลังจากมีการติดตั้งในตู้และที่ติดตั้งซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการป้องกันอย่างเพียงพอให้มีการสัมผัสส่วนที่เป็นไฟฟ้า ตามที่กำหนดโดย TÜV [สมาคมการตรวจสอบทางเทคนิค]
- ถ้าอุปกรณ์ของคุณทำงานผิดปกติหรือแตกร้าว หรือมีรอยร้าวปรากฏ:
  - ปิดโซนปรุงอาหารทั้งหมด
  - ถอดสายไฟหลักออกจากเตา และ
  - ติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้าน
- ถ้าผิวหน้าที่ปรุงอาหารร้าว ให้ปิดอุปกรณ์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามใช้เตาจนกว่าจะเปลี่ยนพื้นผิวแก้วก่อน
- ห้ามใช้เตาเพื่อให้ความร้อนฟอยล์อะลูมิเนียม ผลิตภัณฑ์ที่ห่อด้วยฟอยล์อะลูมิเนียมหรือบรรจุภัณฑ์อาหารแช่แข็งในภาชนะอะลูมิเนียม

### ความปลอดภัยสำหรับเด็ก



อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสำหรับใช้งานโดยเด็กเล็กหรือบุคคลที่ไม่แข็งแรง หากไม่มีการดูแลอย่างพอเพียงโดยผู้ใหญ่ โปรดดูแลไม่ให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้  
โซนปรุงอาหารจะร้อนเมื่อคุณปรุงอาหาร โปรดอย่าให้เด็กเล็กเข้าใกล้อุปกรณ์นี้

## ความปลอดภัย (ต่อ)

TH

### ความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน

- อุปกรณ์นี้ใช้สำหรับการปรุงและทอดอาหารในบ้านเท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม
- ห้ามใช้เตาเพื่อให้ความร้อนแก่ห้อง
- ใช้ความระมัดระวังขณะเสียบปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าใกล้เตา สายไฟฟ้าจะต้องไม่สัมผัสกับพื้นผิวการปรุง
- ไขมันและน้ำมันที่ร้อนจัดอาจติดไฟง่าย ห้ามทิ้งพื้นผิวการปรุงไว้โดยไม่ดูแลขณะที่เตรียมอาหารโดยใช้น้ำมันหรือไขมัน เช่น เมื่อปรุงมันฝรั่งทอด
- ปิดโซนปรุงอาหารหลังจากใช้งาน
- ดูแลแผงควบคุมให้สะอาดและแห้ง
- ห้ามวางวัตถุไวไฟไวบนเตา เนื่องจากอาจติดไฟได้

### ความปลอดภัยขณะทำความสะอาด

- ปิดอุปกรณ์เสมอก่อนที่จะทำความสะอาด
- เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยเครื่องพ่นไอน้ำหรือเครื่องทำความสะอาดที่มีแรงดันสูง
- ทำความสะอาดตามคำแนะนำในการทำความสะอาดและการดูแลรักษาที่มีอยู่ในคู่มือนี้

## คำแนะนำในการทิ้ง

### การทิ้งบรรจุภัณฑ์

- วัสดุทั้งหมดที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ของอุปกรณ์นั้นสามารถใช้เคล็ดได้ทั้งหมด โฟมแผ่นและโฟมแข็งจะมีเครื่องหมายที่เหมาะสม โปรดทิ้งบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เก่าโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

### การทิ้งอุปกรณ์เก่าอย่างเหมาะสม



คำเตือน: ก่อนที่จะทิ้งอุปกรณ์เก่า โปรดทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อไม่ให้เป็นสาเหตุของอันตรายต่างๆ โดยให้ช่างที่มีความชำนาญตัดสายไฟของอุปกรณ์ออกจากสายจ่ายไฟ และถอดสายไฟของอุปกรณ์ออก

- ห้ามทิ้งอุปกรณ์ในที่ทิ้งขยะของครัวเรือน
- หน่วยงานเก็บขยะหรือเทศบาลจะมีข้อมูลเกี่ยวกับวันที่เก็บขยะและที่ทิ้งขยะสาธารณะ



**ข้อสำคัญ:** โปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์ได้รับการติดตั้งและลงกราวด์โดยช่างเทคนิคที่มีความชำนาญเท่านั้น  
โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำ การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม  
ข้อมูลทางเทคนิคมีอยู่ที่ท้ายคู่มือนี้

### ระเบียบและมาตรฐาน

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับมาตรฐานต่อไปนี้:

- EN 60 335 - 1 และ EN 60 335 - 2 - 6 เกี่ยวกับความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใช้งานในครัวเรือนและวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน
- EN 60350 หรือ DIN 44546 / 44547 / 44548 เกี่ยวกับการใช้คุณสมบัติของเครื่องปรุงอาหาร เตา เตาอบ และเตาอย่างไฟฟ้าสำหรับการใช้งานในครัวเรือน
- EN 55014 - 2
- EN 55014
- EN 61000 - 3 - 2 และ
- EN 61000 - 3 - 3 เกี่ยวกับข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC)



อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับข้อบังคับของ EU ต่อไปนี้:

- 73 / 23 / EWG วันที่ 19.02.1973 (ข้อบังคับสำหรับแรงดันไฟฟ้าต่ำ)
- 89 / 336 / EWG วันที่ 03.05.1989 (ข้อบังคับ EMC รวมถึงข้อบังคับฉบับแก้ไข 92 / 31 / EWG) และ
- 93 / 68 / EWG CE ข้อบังคับในการติดฉลาก

### คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ติดตั้ง

- สำหรับการป้องกันไฟ อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับ EN 60 335 - 2 - 6 อุปกรณ์ชนิดนี้สามารถติดตั้งโดยมีผู้ชำนาญหรือหนึ่งหนึ่งด้าน
- ห้ามติดตั้งลิ้นชักใต้เตา
- การติดตั้งต้องมีการป้องกันกันสนิมสะท้อน
- ชุดครัวที่จะนำอุปกรณ์ไปติดตั้งจะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความมั่นคง DIN 68930
- สำหรับการป้องกันความชื้น พื้นผิวติดตั้งทั้งหมดจะต้องมีการเคลือบด้วยวัสดุที่เหมาะสม
- บนพื้นผิวประตูเบี่ยง จุดที่เป็นร่องที่มีเตาติดตั้งอยู่จะต้องมีการอุดด้วยปูนยาแนวจนสนิท
- บนพื้นผิวที่เป็นหินธรรมชาติหรือหินสังเคราะห์ หรือพื้นผิวเซรามิก จะต้องเชื่อมสปริงติดตัวด้วยเรซินสังเคราะห์หรือกาวผสมที่เหมาะสม
- ตรวจสอบว่าซิลอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องกับพื้นผิวการทำงาน โดยไม่มีช่องว่าง ห้ามใช้ซิลิโคนซิล เนื่องจากจะทำให้การถอดออกยากยิ่งขึ้นเมื่อซ่อมบำรุง
- การถอดเตาจะต้องมีการดันออกจากด้านล่าง

## การติดตั้งเตาอบ (ต่อ)

TH

### การต่อปลั๊กไฟ

ก่อนที่จะเชื่อมต่อ โปรดตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของอุปกรณ์ กล่าวคือ แรงดันไฟฟ้าที่ระบุบนแผ่นข้อมูล ว่าตรงกับแรงดันไฟฟ้าของไฟฟ้าที่จ่าย แผ่นข้อมูลจะอยู่ที่โครงด้านล่างของเตา

แรงดันไฟฟ้าของขดลวดไฟฟ้าเท่ากับ AC220 V- อุปกรณ์นี้ใช้สายไฟที่มีสายกราวด์และปลั๊กกราวด์ สามารถเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบที่ติดตั้งและลงกราวด์อย่างเหมาะสม



เมื่อต่อเตาเข้ากับแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าหลักแล้ว ให้ตรวจสอบว่าโซนปรุงอาหารทั้งหมดพร้อมใช้งาน โดยเปิดแต่ละส่วนไปที่การตั้งค่าสูงสุดเป็นระยะเวลาสั้นๆ







เมื่อเปิดเตาเป็นครั้งแรก ไฟแสดงผลทั้งหมดและล็อกป้องกันเด็กจะเปิดใช้งาน

### การติดตั้งบนเคาเตอร์





หมายเลขจำเป็นในกรณีที่ต้องการบริการ และจะไม่สามารถดูได้อีกหลังจากติดตั้ง เนื่องจากแผ่นข้อมูลนี้อยู่ใต้อุปกรณ์ โปรดคำนึงถึงระยะห่างล่าสุดที่กำหนดไว้

ยึดโครงทั้งสองด้านด้วยสกรูที่มีให้ก่อนที่จะติดตั้งเคาน์เตอร์









## ชิ้นส่วนและคุณสมบัติ (ต่อ)

TH


องค์ประกอบ




**1** เตาแก๊วเซรามิก



**2** โคร่งสำหรับติดตั้ง



**3** สกรู



**4** ที่ยึด

## ชิ้นส่วนและคุณสมบัติ (ต่อ)










TH

### คุณสมบัติหลักของอุปกรณ์

- **พื้นผิวปรุงอาหารแก้วเซรามิก:** อุปกรณ์นี้ไม่มีพื้นผิวปรุงอาหารแก้วเซรามิกและโซนปรุงอาหารความเร็วสูงสองส่วน ส่วนให้ความร้อนที่มีประสิทธิภาพของเตาจะช่วยลดเวลาในการให้ความร้อนของโซนปรุงอาหารได้อย่างมาก
- **เซนเซอร์ควบคุมแบบสัมผัส:** อุปกรณ์ของคุณใช้งานผ่านเซนเซอร์ควบคุมแบบสัมผัส
- **ทำความสะอาดง่าย:** ข้อดีของพื้นผิวการปรุงอาหารและเซนเซอร์ควบคุมที่เป็นแก้วเซรามิกก็คือการทำความสะอาดง่าย พื้นผิวที่เรียบลื่นทำให้ทำความสะอาดได้โดยสะดวก
- **เซนเซอร์เปิด/ปิด:** เซนเซอร์ควบคุม “เปิด/ปิด” จะเป็นสวิตช์หลักของอุปกรณ์ที่แยกต่างหาก การสัมผัสเซนเซอร์นี้จะเป็นการเปิดหรือปิดอุปกรณ์อย่างสมบูรณ์
- **สัญญาณควบคุมและฟังก์ชัน:** จอแสดงผลดิจิทัลและไฟสัญญาณจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าและฟังก์ชันที่ใช้งานอยู่ รวมถึงการมีความร้อนหลงเหลือในโซนปรุงอาหารต่างๆ
- **การปิดเพื่อความปลอดภัย:** การปิดเตาเพื่อความปลอดภัยจะสร้างความมั่นใจว่าโซนปรุงอาหารทั้งหมดจะปิดลงโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไประยะเวลาหนึ่ง ถ้าไม่มีการเปลี่ยนการตั้งค่า
- **สัญญาณบอกความร้อนหลงเหลือ:** ไอคอนแสดงความร้อนหลงเหลือจะปรากฏในจอแสดงผลถ้าโซนปรุงอาหารมีความร้อนที่อาจลวกได้

**จอแสดงผลดิจิทัล:** เขตการแสดงผลสองส่วนจะแสดงข้อมูลสำหรับโซนปรุงอาหารสองโซน


โดยจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้:

-  อุปกรณ์กำลังเปิดอยู่
-  ถึง  การตั้งค่าความร้อนที่เลือก
-  ความร้อนหลงเหลือ
-  ใช้ล็อกป้องกันเด็ก และ
-   ข้อความแสดงข้อผิดพลาด มีการสัมผัสเซนเซอร์นานเกินกว่า 10 วินาที
-   ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อเตามีความร้อนสูงจัดเนื่องจากการใช้งานผิดปกติ

## ขั้นตอนและคุณสมบัติ (ต่อ)

TH

### การปิดเพื่อความปลอดภัย

ถ้าโซนปรูงอาหารไม่ถูกปิดหรือการตั้งค่าความร้อนไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากระยะเวลาหนึ่ง โซนปรูงอาหารนั้นจะปิดลงโดยอัตโนมัติ ความร้อนที่หลงเหลือจะมีสัญญาณ  (หมายถึง "ร้อน") ในจอแสดงผลดิจิทัลสำหรับโซนปรูงอาหารนั้น โซนปรูงอาหารจะปิดเองหลังจากระยะเวลาต่อไปนี้

การตั้งค่าการปรูงอาหาร	1 - 2	หลังจาก 6 ชั่วโมง
การตั้งค่าการปรูงอาหาร	3 - 4	หลังจาก 5 ชั่วโมง
การตั้งค่าการปรูงอาหาร	5 - 6	หลังจาก 3 ชั่วโมง
การตั้งค่าการปรูงอาหาร	7 - 9	หลังจาก 1 ชั่วโมง



ถ้าเตามีความร้อนสูงเกินไปเนื่องจากการทำงานผิดปกติ เครื่องจะแสดง   ขึ้น และเตาจะปิดลง



ถ้าโซนปรูงอาหารปิดตัวลงก่อนที่จะถึงเวลาที่ระบุ โปรดดูที่หัวข้อ "การแก้ไขปัญหา"

### สาเหตุอื่นๆ ที่โซนปรูงอาหารปิดตัวเอง

โซนปรูงอาหารทั้งหมดจะปิดตัวเองถ้ามีน้ำเดือดล้นลงไปยังสัมผัสกับแผงควบคุม

นอกจากนี้ การปิดตัวเองอัตโนมัติจะทำงานถ้าคุณวางผ้าห่มมาไวบนแผงควบคุม ในกรณีเหล่านี้ คุณจะต้องเปิดอุปกรณ์อีกครั้งโดยโซนเซอร์ เปิดปิดหลัก หลังจากเช็ดหรือหน้าผ้าเปียกออกแล้ว 


### สัญลักษณ์แสดงความร้อนหลงเหลือ

เมื่อโซนปรูงอาหารหรือเตาถูกปิดลง ความร้อนที่หลงเหลืออยู่จะแสดงเป็นเครื่องหมาย  (หมายถึง "ร้อน") ในจอแสดงผลดิจิทัลของโซนปรูงอาหารนั้นๆ แม้ว่าโซนปรูงอาหารแล้วก็ตาม สัญลักษณ์แสดงความร้อนหลงเหลือจะดับไปเฉพาะเมื่อโซนปรูงอาหารนั้นเย็นลงแล้วเท่านั้น

คุณสามารถใช้ความร้อนที่หลงเหลือเพื่อละลายและอุ่นอาหารได้



**สำคัญ:** ขณะที่สัญญาณความร้อนหลงเหลือติดอยู่ จะมีอันตรายจากการลวกร้อนส่วนที่สัมผัส

**ข้อสำคัญ:** ถ้าไฟฟ้าขัดข้อง สัญลักษณ์  จะหายไป และจะไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความร้อนหลงเหลืออีก แต่อาจเป็นไปได้ที่จะมีอันตรายจากความร้อนที่เหลืออยู่ ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยการใช้ความระมัดระวังเมื่ออยู่ใกล้เตา

## ก่อนที่จะเริ่มต้น

### การทำความสะอาดครั้งแรก

ทำความสะอาดพื้นผิวแก้วเซรามิคด้วยผ้าหมดและน้ำยาทำความสะอาดแก้วเซรามิค



สำคัญ: ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือขัดสี เนื่องจากพื้นผิวอาจเสียหายได้

TH

## การใช้เตา

### การใช้ภาชนะที่เหมาะสม

กระทะที่ดี ให้ผลลัพธ์ที่ดี

- คุณสามารถดูกระทะที่ดีได้จากฐานของกระทะ ฐานกระทะควรหนาและแบนมากที่สุด
- เมื่อซื้อกระทะใหม่ ให้พิจารณาเส้นผ่าศูนย์กลางของฐาน ผู้ผลิตมักจะบอกเฉพาะเส้นผ่าศูนย์กลางของขอบด้านบน
- หม้อที่มีฐานเป็นอะลูมิเนียมหรือทองแดงอาจทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงที่พื้นผิวแก้วเซรามิคเนื่องจากโลหะ การเปลี่ยนสีนี้อาจออกได้ยากหรือไม่ได้เลย
- ห้ามใช้กระทะที่ทำจากเหล็กหล่อหรือที่มีฐานเสียหาย มีขอบเป็นรอยหรือเป็นร่อง อาจเกิดการขีดข่วนอย่างถาวรถ้ามีการเลื่อนกระทะบนพื้นผิว
- เมื่อเย็น ฐานของกระทะจะมีการโค้งเว้าด้านใน (concave) และไม่ควรจะโค้งออกด้านนอก (convex) เด็ดขาด
- ถ้าคุณต้องการใช้กระทะชนิดพิเศษ เช่น หม้อไอน้ำแรงดัน หม้อตุ๋น หรือกระทะก้นลึก โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต


เคล็ดลับในการประหยัดพลังงาน



คุณสามารถประหยัดพลังงานอันมีค่าได้ด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้



ถูกต้อง!




ผิด!


## การใช้เตาอบ (ต่อ)

TH

- วางหม้อและกระทะก่อนที่จะเปิดโซนปรุงอาหาร
- โซนปรุงอาหารและฐานกระทะที่สกปรกจะทำให้ใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น
- เมื่อเป็นไปได้ ให้ปิดฝาหม้อและกระทะให้สนิท
- ปิดโซนปรุงอาหารก่อนที่จะสิ้นสุดเวลาปรุง เพื่อใช้ความร้อนที่หลงเหลือเพื่ออุ่นหรือละลายอาหาร



- ฐานของกระทะควรมีขนาดเดียวกับโซนปรุงอาหาร
- การใช้หม้อไอน้ำแรงดันจะช่วยลดเวลาในการปรุงอาหารได้ถึง 50%



## การใช้เซนเซอร์ควบคุมแบบสัมผัส

ในการใช้เซนเซอร์ควบคุมแบบสัมผัส ให้แตะแรงที่ต้องการด้วยปลายนิ้วชี้ เพื่อให้การแสดงผลที่ต้องการสว่างขึ้นหรือดับลง หรือจนกว่าฟังก์ชันที่ต้องการจะเริ่มทำงาน

ตรวจสอบว่าคุณสัมผัสเฉพาะแผงเซนเซอร์เดียวเมื่อใช้อุปกรณ์ ถ้านิ้วของคุณวางบนแผงควบคุมมากเกินไป อาจมีการสัมผัสเซนเซอร์ที่อยู่ใกล้เคียง

## การใช้เตาอบ (ต่อ)

TH

### การเปิดสวิตช์อุปกรณ์

สัมผัสเซนเซอร์ "ล็อค ป" เป็นเวลาประมาณ 3 วินาที

อุปกรณ์จะเปิดขึ้นได้โดยให้เซนเซอร์ควบคุม "เปิด/ปิด ป" (On/Off)

สัมผัสเซนเซอร์ "เปิด/ปิด ป"

จอแสดงผลจะแสดง



หลังจากเซนเซอร์ "เปิด/ปิด ป" ถูกใช้งานเพื่อเปิดอุปกรณ์ คุณจะต้องตั้งค่าความร้อนภายในเวลาประมาณ 10 วินาที มิฉะนั้น อุปกรณ์จะปิดตนเองเพื่อความปลอดภัย



### การควบคุมอุณหภูมิ

สำหรับการตั้งและปรับ (1 ถึง 9) สำหรับการปรุงอาหาร สัมผัสปุ่ม (+), (-) ของโซนปรุงอาหารที่ต้องการ

เมื่อกด (-) ครั้งแรก ระดับความร้อนจะถูกกำหนดเป็น 5

เมื่อกด (+) ครั้งแรก ระดับความร้อนจะถูกกำหนดเป็น 5

ใช้ปุ่ม (+) เพื่อเพิ่มการตั้งค่าความร้อน และกด (-) เพื่อลด



## การใช้เตาอบ (ต่อ)

TH


### การปิดอุปกรณ์

เมื่อต้องการปิดอุปกรณ์ ให้ใช้เซ็นเซอร์ควบคุม “เปิด/ปิด”

สัมผัสเซ็นเซอร์ “เปิด/ปิด”



หลังจากปิดโซนปรุงอาหารหรือพื้นที่การปรุงอาหารทั้งหมดแล้ว ระดับความร้อนที่หลงเหลือจะแสดงในจอแสดงผลของโซนปรุงอาหารแต่ละโซนเป็นสัญลักษณ์ **H** (หมายถึง “ร้อน”)




ถ้าการตั้งค่าความร้อนอยู่ที่ **9** และคุณต้องการปิด **+** คุณสามารถสัมผัสเซ็นเซอร์เพิ่มอีกครั้ง และการตั้งค่าความร้อนจะเป็นศูนย์

เมื่อต้องการปรับอย่างรวดเร็ว ให้สัมผัสเซ็นเซอร์ **+** หรือ **-** ค้างไว้จนกระทั่งได้ค่าที่ต้องการ

ถ้าคุณเซตความร้อนมากกว่าหนึ่งจุดเป็นเวลานานกว่า 10 วินาที **5 E** จะปรากฏในจอการตั้งค่าความร้อน ในการตั้งค่าใหม่ ให้สัมผัสเซ็นเซอร์ “เปิด/ปิด”

### การปิดโซนการปรุงอาหาร

ในการปิดโซนการปรุงอาหาร ให้เปลี่ยนการตั้งค่ากลับเป็น **-** โดยใช้การตั้งค่าความร้อนของแผงควบคุม และเซ็นเซอร์แบบสัมผัส **-** หรือ **+**





## การใช้เตาอบ (ต่อ)

TH


### การใช้ล็อกป้องกันเด็ก


คุณสามารถใช้ล็อกป้องกันเด็กเพื่อป้องกันการเปิดโซนปรุงอาหารโดยไม่ตั้งใจ และเปิดใช้พื้นผิวการปรุงอาหาร เช่น เซอร์คิวบคุมลีดจะสามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อเปิดเตาอยู่

#### การเปิดล็อกป้องกันเด็ก

1. สัมผัสเซนเซอร์ควบคุม  เป็นเวลา 3 วินาที สัญญาณเสียงจะดังขึ้นเพื่อยืนยัน



2. สัมผัสเซนเซอร์ควบคุมการตั้งค่าความร้อน  จะปรากฏในจอแสดงผล แสดงว่ามีการเรียกใช้ล็อกป้องกันเด็กเพื่อความปลอดภัย



## การใช้เตาอบ (ต่อ)

TH

### การปิดล็อกป้องกันเด็ก

1. สัมผัสเซนเซอร์ควบคุมเป็นเวลา 3 วินาที สัญญาณเสียงจะดังขึ้นเพื่อยืนยัน



### การลือคและปลดลือคแผงควบคุม

ในขั้นตอนถัดมาก็ตามระหว่างการปรุงอาหาร คุณสามารถลือคแผงควบคุม ยกเว้นเซนเซอร์ควบคุม "เปิด/ปิด" เพื่อป้องกันมิให้มีการเปลี่ยนการตั้งค่าโดยไม่ตั้งใจ ตัวอย่างเช่น จากการใช้ผ้าเช็ดแผงควบคุม

1. สัมผัสเซนเซอร์ควบคุมลือคเป็นเวลาประมาณ 3 วินาที ไฟสัญญาณของเซนเซอร์ควบคุมลือคจะสว่าง เซนเซอร์ควบคุมจะถูกลือค
2. เมื่อต้องการปลดลือคเซนเซอร์ควบคุม ให้สัมผัสเซนเซอร์ควบคุมลือคอีกครั้งเป็นเวลาประมาณ 3 วินาที ไฟสัญญาณในเซนเซอร์ควบคุมลือคจะดับไป



## การใช้เตาอบ (ต่อ)

TH

### การจับเวลา

คุณสามารถใช้การจับเวลาได้สองวิธี:

การใช้การจับเวลาในการปิดเครื่องเพื่อความปลอดภัย




ถ้ามีการกำหนดเวลาที่แน่นอนสำหรับโซนปรุงอาหาร โซนปรุงอาหารจะปิดลงด้วยตนเองเมื่อถึงเวลาที่กำหนด ฟังก์ชันนี้สามารถใช้กับโซนปรุงอาหารหลายโซนพร้อมกัน

การใช้การจับเวลาเพื่อนับถอยหลัง

การจับเวลาเพื่อนับถอยหลังนั้นไม่สามารถใช้ได้ถ้าเปิดโซนปรุงอาหารอยู่



### การตั้งค่าการปิดเครื่องเพื่อความปลอดภัย

โซนปรุงอาหารที่คุณต้องการใช้การปิดเครื่องเพื่อความปลอดภัยจะต้องเปิดอยู่

1. การใช้เซนเซอร์ควบคุมการจับเวลา  เลือกโซนปรุงอาหารที่คุณต้องการตั้งค่าปิดเพื่อความปลอดภัย  
หลังจากเลือกโซนการปรุงอาหารที่ใช้งานโซนแรก การสัมผัสกับเซนเซอร์ควบคุมการจับเวลา  จะทำให้สัญญาณของโซนนั้นกะพริบซ้ำๆ  
 ตัวอย่างเช่น สัญญาณด้านหน้าซ้ายตรงกับโซนปรุงอาหารด้านหน้าซ้าย จะปรากฏในจอแสดงผลของการจับเวลา



โซนการปรุงอาหารที่ใช้งานถัดไปจะถูกเลือกด้วยการสัมผัสเซนเซอร์ควบคุมอีกครั้ง 

2. ใช้เซนเซอร์ควบคุมการตั้งค่าการจับเวลา  หรือ  เพื่อดังค่าเวลาที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น 15 นาที หลังจากนั้นโซนปรุงอาหารจะปิดลงโดยอัตโนมัติ

การปิดเพื่อความปลอดภัยจะทำงาน





# การใช้เตาอบ (ต่อ)

TH



ในการแสดงเวลาที่เหลือสำหรับโซนปรุงอาหาร ให้ใช้เซนเซอร์ควบคุมการจับเวลา 

สัญญาณควบคุมที่ตรงกันจะเริ่มกะพริบซ้ำๆ

การตั้งค่าจะถูกเรียกใช้โดยเซนเซอร์ควบคุมการตั้งค่าการจับเวลา  หรือ  เมื่อผ่านเวลาที่ตั้งไว้แล้ว โซนการปรุงอาหารจะปิดลงโดยอัตโนมัติ สัญญาณเสียงจะดังขึ้นเพื่อยืนยัน และจอแสดงผลจะแสดงการจับเวลา



ในการตั้งค่าอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ให้สัมผัสเซนเซอร์ควบคุมการตั้งค่าการจับเวลา  หรือ  จนได้ค่าที่ต้องการ

ถ้าสัมผัสเซนเซอร์ควบคุมการตั้งค่าการจับเวลา  ก่อน การตั้งค่าเวลาจะเริ่มทันที 99 นาที ถ้าสัมผัสเซนเซอร์ควบคุมการตั้งค่าการจับเวลา  ก่อน การตั้งค่าเวลาจะเริ่มทันที 1 นาที



## การจับเวลานับถอยหลัง

ในการใช้การจับเวลานับถอยหลัง อุปกรณ์จะต้องเปิดอยู่ แต่โซนปรุงอาหารจะต้องถูกปิดทั้งหมด

1. สัมผัสเซนเซอร์ควบคุมของการจับเวลา 



จะปรากฏในจอแสดงผลของการจับเวลา

2. ตั้งค่าเวลาที่ต้องการ โดยใช้เซนเซอร์ควบคุมการตั้งค่าการจับเวลา  หรือ 

ฟังก์ชันการจับเวลานับถอยหลังจะทำงาน และเวลาที่เหลือจะปรากฏในจอแสดงผลของการจับเวลา

ในการปรับเวลาที่เหลือ ให้สัมผัสเซนเซอร์ควบคุมการจับเวลา และเปลี่ยนการตั้งค่าโดยใช้เซนเซอร์ควบคุมการตั้งค่าการจับเวลา  หรือ  

## การตั้งค่าที่แนะนำสำหรับการปรุงอาหารชนิดต่าง ๆ

ตัวเลขในตารางนี้ให้เป็นแนวทาง การตั้งค่าความร้อนที่ต้องการสำหรับวิธีการปรุงต่าง ๆ จะขึ้นกับตัวแปรหลายประการ รวมถึงคุณภาพของภาชนะที่ใช้ และชนิดและปริมาณของอาหารที่ปรุง

การตั้งค่าสวิตช์	วิธีปรุง	ตัวอย่างการใช้
9	การอุ่น การผัด การทอด	อุ่นของเหลวปริมาณมากๆ ลวกเส้นก๋วยเตี๋ยว ย่างเนื้อ (การตุ๋นเนื้อ)
8	การทอด ปริมาณมากๆ	สเต็ก เซอร์ลอยน์ แอชบราวน์ ไส้กรอก แพนเค้ก
7		
6	ทอด	เนื้อสัน / ซอปลัส ตับ ปลา เนื้อสับ ไช้ทอด
5	การต้ม	การปรุงของเหลวถึง 1.5 ลิตร มันฝรั่ง ผัก
4		
3	การนึ่ง การตุ๋น การต้ม	การนึ่งและการเคี่ยวผักปริมาณน้อยๆ การทำข้าวต้มและอาหารนม
2		
1	การละลาย	ละลายเนย เจลาติน ละลายซอสโกแลต

### บันทึก

- การตั้งค่าความร้อนที่แสดงในตารางข้างต้นนี้ให้เป็นแนวทางสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น
- คุณจะต้องปรับการตั้งค่าความร้อนตามชนิดของภาชนะและอาหาร

เดา



สำคัญ: สารทำความสะอาดจะต้องไม่สัมผัสกับพื้นผิวแก้วเซรามิกที่มีความร้อน สารทำความสะอาดทั้งหมดจะต้องถูกเช็ดออกโดยใช้น้ำสะอาดปริมาณเพียงพอ หลังจากทำความสะอาด เนื่องจากอาจมีฤทธิ์กัดกร่อนเมื่อพื้นผิวร้อน ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่รุนแรง เช่น สเปรย์สำหรับตะแกรงหรือเตาอบ แผ่นขัดหรือที่ขัดกระโตะ



ซึ่งจะป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ที่กระเด็นหมักการไหม้อยู่บนพื้นผิว เตาอบ รอยน้ำ หยดน้ำมันและการเปลี่ยนสีเนื่องจากโลหะออกด้วยการใช้สารทำความสะอาดแก้วเซรามิกหรือสแตนเลสที่มีจำหน่ายโดยทั่วไป

สกปรกน้อย


1. เช็ดพื้นผิวของแก้วเซรามิกด้วยผ้าหมาด
2. ขัดให้แห้งด้วยผ้าแห้ง อย่าให้มีสารทำความสะอาดหลงเหลืออยู่บนพื้นผิว
3. ทำความสะอาดพื้นผิวการปรุงอาหารที่เป็นแก้วเซรามิกทั้งหมดสัปดาห์ครั้งด้วยสารทำความสะอาดแก้วเซรามิกหรือสแตนเลสที่มีจำหน่ายโดยทั่วไป
4. เช็ดพื้นผิวแก้วเซรามิกโดยใช้น้ำสะอาดปริมาณมากๆ และเช็ดให้แห้งด้วยผ้าที่สะอาดและไม่เป็นขุย

ควรสกปรกเกาะแน่น

1. เมื่อต้องการนำอาหารที่เคืองและล้นออกจากภาชนะ และรอยกระเด็นที่หลุดออกจาก ให้ใช้ที่ขูดกระจก
2. วางที่ขูดกระจกท่ามกลางพื้นผิวของแก้วเซรามิก
3. นำสิ่งสกปรกออกด้วยการขูดด้วยด้านที่เรียบ



ที่ขูดกระจกและสารทำความสะอาดแก้วเซรามิกมีจำหน่ายในร้านค้าเฉพาะด้าน



## การทำมาความสะอาดและดูแลรักษา (ต่อ)

TH

สิ่งสกปรกที่เป็นปัญหา

1. ขจัดน้ำตาลไหมเกาะ พลาสติกละลาย ฟอยล์อะลูมิเนียม หรือวัสดุอื่นๆ ด้วยที่ดูดกระจกทันที ขณะที่ยังร้อน




สำคัญ: คุณอาจได้รับอันตรายจากการลวกมือ เมื่อใช้ที่ดูดกระจกกับโซนปรุงอาหารที่ร้อน:

2. ทำมาความสะอาดตามปกติเมื่อเย็นลง



ถ้าปล่อยให้โซนปรุงอาหารที่มีของหกใส่เย็นลง ให้เปิดและให้ความร้อนอีกครั้งเพื่อทำมาความสะอาด

รอยขีดหรือรอยเปื้อนบนพื้นผิวแก้วเซรามิก ซึ่งอาจเกิดจากกระทะที่มีขอบคมเป็นต้น จะไม่สามารถลบออกได้ แต่จะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของเตา



### เพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์ของคุณ

- ห้ามใช้พื้นผิวการปรุงอาหารเป็นที่เตรียมหรือวางอาหาร
- ห้ามใช้โซนปรุงอาหารถ้าไม่มีกระทะบนพื้นที่ปรุงหรือถ้ากระทะวางเปล่า
- แก้วเซรามิกนั้นมีความทนทานและทนต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงมากๆ ได้ แต่ไม่ใช่กระทะที่ไม่แตก แก้วนี้อาจเกิดความเสียหายถ้ามีของแหลมหรือหนักมากๆ หล่นใส่พื้นที่ปรุงอาหาร
- ห้ามใช้กระทะที่ทำจากเหล็กหล่อหรือมีฐานที่เสียหาย มีขอบคมหรือเป็นรอย เพราะอาจเกิดรอยขีดได้ ถ้ามีการเลื่อนกระทะ
- ห้ามวางกระทะไว้นานกรอบของเตา อาจเกิดรอยข่วนหรือความเสียหายต่อพื้นผิวได้
- หลีกเลี่ยงการทำสารที่เป็นกรดหกใส่กรอบของเตา เช่น น้ำส้มสายชู น้ำมะนาว และสารขจัดคราบตะกรัน เนื่องจากจะทำให้เกิดรอยต่างได้
- ถ้าน้ำตาลหรืออาหารที่เตรียมไว้และมีน้ำตาลสัมผัสกับโซนปรุงอาหารและละลาย ควรทำมาความสะอาดทันที ด้วยที่ดูดขณะที่ยังร้อน ถ้าทิ้งไว้ให้เย็น อาจทำให้พื้นผิวเสียหายเมื่อขจัดออก
- ระบวญอย่าให้สิ่งที่จะละลายได้ เช่น พลาสติก ฟอยล์อะลูมิเนียม และฟอยล์สำหรับเตาอบ อยู่ใกล้กับพื้นผิวแก้วเซรามิก ถ้ามีวัสดุลักษณะนี้จะละลายบนพื้นผิวปรุงอาหาร จะต้องใช้ที่ดูดเพื่อเอาออกทันที

### คำถามที่พบบ่อยและการแก้ไขปัญหา

การทำงานผิดปกติอาจเกิดจากข้อผิดพลาดเล็กน้อยที่คุณสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง โดยใช้คำแนะนำต่อไปนี้ อย่าพยายามซ่อมแซมเพิ่มเติม ถ้าการปฏิบัติตามคำแนะนำไม่สามารถแก้ไขปัญหาในบางกรณีได้



**คำเตือน:** การซ่อมบำรุงอุปกรณ์จะต้องดำเนินการโดยช่างบำรุงรักษาที่มีความชำนาญเท่านั้น การซ่อมบำรุงที่ไม่ถูกต้องจะทำให้เกิดอันตรายอย่างมากต่อผู้ใช้ ถ้าอุปกรณ์ของคุณต้องได้รับการซ่อมบำรุง โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของคุณ

#### ฉันควรทำอย่างไรถ้าโซนปรุงอาหารไม่ทำงาน

ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:

- ฟิวส์ในระบบไฟฟ้าของบ้าน (กล่องฟิวส์) มีสภาพปกติหรือไม่ ถ้าฟิวส์ขาดหลายครั้ง โปรดติดต่อช่างไฟฟ้า
- อุปกรณ์เปิดอยู่อย่างเหมาะสม
- สัญญาณควบคุมในแผงควบคุมสว่างอยู่
- โซนปรุงอาหารมีการเปิดแล้ว
- โซนปรุงอาหารมีการกำหนดการตั้งความร้อนที่ต้องการไว้

#### ฉันควรทำอย่างไรถ้าไม่สามารถเปิดโซนปรุงอาหารได้

ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:

- เวลาผ่านไปเกิน 10 วินาทีระหว่างที่กดปุ่ม เปิด/ปิด โดยยังไม่ได้เปิดโซนปรุงอาหารที่ต้องการ (โปรดดูหัวข้อ "การเปิดสวิตช์อุปกรณ์")
- แผงควบคุมมีผ้าหามาจๆ หรือของเหลวปิดอยู่

#### ฉันควรทำอย่างไรถ้าสัญญาณในจอแสดงผลหายไป ยกเว้นสัญญาณความร้อนหลงเหลือ

อาการนี้อาจเกิดจากสาเหตุสองประการ:

- มีการสัมผัสเซนเซอร์ เปิด/ปิด โดยไม่ได้ตั้งใจ
- แผงควบคุมมีผ้าหามาจๆ หรือของเหลวปิดอยู่

#### ฉันควรทำอย่างไร หลังจากโซนปรุงอาหารถูกปิด ความร้อนที่หลงเหลือไม่ปรากฏในจอแสดงผล

ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:

- โซนปรุงอาหารมีการใช้งานเพียงเล็กน้อย และไม่มีความร้อนเพียงพอ ถ้าโซนปรุงอาหารอื่น โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

#### ฉันควรทำอย่างไรถ้าโซนปรุงอาหารไม่สามารถเปิดหรือปิดได้

ปัญหานี้อาจเกิดจากสิ่งต่อไปนี้:

- แผงควบคุมมีผ้าหามาจๆ หรือของเหลวปิดอยู่
- มีการใช้สื่อกับป้องกันเด็ก

#### ฉันควรทำอย่างไรถ้าสัญญาณ สว่าง

ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:

- แผงควบคุมมีผ้าหามาจหรือของเหลวปิดอยู่บางส่วน ในการเริ่มต้นใหม่ ให้กดเซนเซอร์ควบคุม "เปิด/ปิด"

## การรับประกันและบริการ (ต่อ)

TH

### ถ้าบริเวณเตาไม่เป็นแสงสีแดง หมายความว่าอย่างไร

- อุณหภูมิที่เลือกของโซนปรุงอาหารนั้นได้รับการจัดการโดยเซนเซอร์ที่เปิดและปิดโซนเป็นระยะ ดังนั้น พื้นที่ปรุงอาหารจะไม่เป็นแสงสีแดงอยู่ตลอดเวลา ถ้าคุณเลือกการตั้งค่าความร้อนที่ต่ำ ความร้อนจะหมุนเวียนเปิดและปิดบ่อยกว่าการตั้งค่าสูง นอกจากนี้ยังจะมีการเปิดและปิดเมื่อถึงค่าความร้อนสูงสุด

ถ้าคุณขอรับบริการเนื่องจากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการใช้อุปกรณ์ การมาให้บริการของช่างเทคนิคบริการลูกค้าอาจมีค่าใช้จ่าย แม้ว่าจะอยู่ระหว่างการรับประกันก็ตาม

### **บริการ**

ก่อนที่จะขอรับความช่วยเหลือหรือบริการ โปรดตรวจสอบในหัวข้อ “การแก้ไขปัญหา” ก่อน

หากคุณยังต้องการความช่วยเหลือ โปรดทำตามคำแนะนำต่อไปนี้

เป็นการทำงานผิดพลาดทางเทคนิคหรือไม่

ถ้าใช่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของคุณ

โปรดเตรียมข้อมูลไว้พร้อมล่วงหน้า เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสะดวกยิ่งขึ้น และทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าจำเป็นต้องมีการให้บริการ ณ สถานที่ติดตั้งหรือไม่

โปรดบันทึกข้อมูลต่อไปนี้

- ปัญหาเกิดขึ้นในรูปแบบใด
- ปัญหาเกิดขึ้นในสถานการณ์แบบใด

เมื่อติดต่อ โปรดทราบรุ่นและหมายเลขผลิตภัณฑ์ (ซีเรียล) ของอุปกรณ์ ซึ่งข้อมูลนี้จะอยู่ในแผ่นข้อมูลดังนี้:

- คำอธิบายรุ่น
- รหัส S / N (10 หลัก)

เราขอแนะนำให้คุณบันทึกข้อมูลนี้ไว้ที่นี้เพื่ออ้างอิง

รุ่น:

เลขผลิตภัณฑ์ (ซีเรียล):

เมื่อใดจะมีค่าใช้จ่ายแม้จะอยู่ในระหว่างการรับประกัน

- ถ้าคุณสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง โดยใช้การแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในส่วน “การแก้ไขปัญหา”
- ถ้าช่างเทคนิคบริการลูกค้าต้องติดต่อเพื่อให้บริการหลายครั้ง เนื่องจากไม่ได้รับข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดก่อนที่จะมาให้บริการ ตัวอย่างเช่น จำเป็นต้องเดินทางหลายครั้งเพื่อรับอะไหล่ การเตรียมพร้อมสำหรับการติดต่อตามที่อธิบายข้างต้นจะช่วยลดค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางเหล่านี้



## ข้อมูลทางเทคนิค

TH

### ขนาดของอุปกรณ์

กว้าง	288 มม.
ลึก	505 มม.
สูง	50 มม.

### ขนาดเจาะของพื้นผิวด้านบน

กว้าง	273 มม.
ลึก	490 มม.
รัศมีมุม	3 มม.

### วงแหวนการปรุงอาหาร

ตำแหน่ง	เส้นผ่าศูนย์กลาง	กำลังไฟฟ้า
ด้านหน้า	148 มม.	1,100 วัตต์
ด้านหลัง	183 มม.	1,800 วัตต์

แรงดันไฟฟ้าที่เชื่อมต่อ 220 V ~ 50 Hz

พลังไฟฟ้าที่เชื่อมต่อสูงสุด 2.9 kW

น้ำหนัก : สุทธิ 4.3 กก.

รวม 6.0 กก.







ELECTRONICS

ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์ หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง  
ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center

โทรฟรี : 1800-29-3232

โทร : 02689-3232

[www.samsung.com/th](http://www.samsung.com/th)